

Žiro račun	275-0000220029933-93	Matični broj	20194596
PDV	278675596	Šifra delatnosti	74203
PIB	104593699		

INSTALATERSKO UPUTSTVO ZA METAL DETEKTORSKA VRATA
E.T. **S C D M 4 / P Z**

Sistemski meni:

APP1: Pojačanje prvog kanala
APP2: Pojačanje drugog kanala
APP3: Pojačanje trećeg kanala
APP4: Pojačanje četvrtog kanala
SEN1: Osetljivost prvog kanala
SEN2: Osetljivost drugog kanala
SEN3: Osetljivost trećeg kanala
SEN4: Osetljivost četvrtog kanala
FQM1: Frekvencija prvog kanala
FQM2: Frekvencija drugog kanala
AMC1: Prozor uzorka prvog kanala
AMC2: Prozor uzorka drugog kanala
AMC3: Prozor uzorka trećeg kanala
AMC4: Prozor uzorka četvrtog kanala
SLOW1: Brzina prenosa prvog kanala
SLOW2: Brzina prenosa drugog kanala
SLOW3: Brzina prenosa trećeg kanala
SLOW4: Brzina prenosa četvrtog kanala
CHTS: Programiranje jednog programa
PGRI: Vraćanje na fabrička podešavanja

Programski meni:

SEGN: Osetljivost
SLOW: Brzina prenosa
CHTM: Analiza programa
NLJ LEV: Nivo bezbednosti
NOSR: Redukcija impulsivnog šuma
ATVL: Režim prikaza
ITSR: Redukcija konstantnog šuma
DAAL: Trajanje alarma
BZV1: Sistemska jačina zvuka
BZT1: Sistemska ton

LCD1: Pregleda displeja
PRGV: Verzija programa
COAL: Alarmni kontaktor
COIN: Ulazni kontaktor
COUT: Izlazni kontaktor
NEW PASSWORD: Unos nove lozinke
PASSWORD SYSTEM: Ulazak u sistemski meni

Za optimalna podešavanja osetljivosti vrata, potrebno je prvo ući u sistemski meni. Pritiskom na taster SEL ulazite u programski meni, lozinka je 000000. Zatim strelicama skrolujte do PASSWORD SYSTEM, gde ćete uneti lozinku: 985640.

Skrolujte do APP1, pritiskom na taster SEL izmenite vrednost. U zavisnosti od objekta smanjite ili povećajte osetljivost. Optimalna vrednost je 2. Tako isto uradite i za ostala tri senzora. Zatim pritiskom na taster RUN, vratite se u radni režim. Ponovnim pritiskom na taster SEL uđite u programski meni i odaberite SEGN, gde će te podesiti opštu osetljivost. Optimalna vrednost je od 30-40, gde vrata neće reagovati na sitan novac, ključeve itd. A reagovalaće na veće metalne predmete kao što su hladno i vatreno oružje. Ostala podešavanja nije potrebno menjati.